


<b>K</b> Kyl	<b>M</b> Mikro	<b>G</b> Garderob	<b>TM</b> Tvättmaskin
<b>F</b> Frys	Diskho	<b>ST</b> Städsåp	<b>TT</b> Torktumlare
<b>K/F</b> Kyl & frys	Spis & ugn	<b>L</b> Linnesåp	<b>TP</b> Tvättpelare
<b>DM</b> Diskmaskin	<b>SK</b> Skafferi	<b>KM</b> Kombimaskin	



ORIENTERINGSGIFUR